

Täyttö ja lämmitys venttiili asennusohje.

Nopeuttaa merkittävästi kylpytynnyrin käyttöön ottoa. Yhdistää täytön ja lämmityksen ja säästää merkittävästi aikaa.



Mahdollista asentaa kaikkiin kylpytynnyreihin missä on ulkopuolinen lämmitin ja 50mm yhdysputket.

Venttiilin avulla täyttäminen on vaivatonta, siistiä ja voit aloittaa lämmityksen heti kun lämmitin on vedellä täyttynyt ja ylävesiletkusta tuleva vesi ei sisällä ilmaa.

Asentaminen on helppoa ja yksinkertaista.

Asennus tapahtuu alavesiletkuun. Katkaise alavesi letkusta n 75 mm pois. Kuitenkin niin että lämmittimeen jää sopivan n 100 mm mittainen pätkä mihin voit kiinnittää venttiilin karan.

Ennen asennusta tarkasta venttiilin toiminnot. Valinta kahvan toiminnot vaihtuvat käytätkö lämmittimen vasemmalta tai oikealta puolelta lämmitintä. Vaihtoehdot, palju ja lämmitin suorassa yhteydessä tai täyttövesi menee lämmittimeen tai täyttövesi menee paljuun.

Aseta venttiilin pikaliitin siten ettei täyttöletku joudu kovalle rasitukselle tai mutkalle. Tarkasta pikaliittimen sopivuus.

Pakkaus sisältää venttiilin johon yhteen karaan on kiinnitetty ulkoinen 3/4” kierre, lisäksi mukana tulee pikaliitin ja kaksi letkukiristintä.

Teknistä tietoa: Tarkoitettu 4 bar paineelle. Käyttölämpötila : max+45 astetta. Valmistus aine PVC
Jos sinulla on suuri virtaus ja paine täyttövesiletkussa niin käytä

Lisä ohjeita voit tiedustella puh 0400636480